

<主な仕様>

| | | | PSR-E353 | PSR-E253 |
|------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|
| サイズ /質量 | 寸法 | 幅×奥行×高さ | 945×369×122 (mm) | 940×317×106 (mm) |
| | 質量 | | 4.4kg(電池含まず) | 4.0kg(電池含まず) |
| 鍵盤 | 鍵盤数 | | 61 | |
| | タッチレスポンス | | ○ | － |
| 音源/音色 | 音源方式 | | AWM ステレオサンプリング | |
| | 発音数 | 最大同時発音数 | 32 | |
| | プリセット | 音色数 | 196 + 339XGlite + 18 ドラム/SFX キット + 20 アルペジオ | 372 + 13 ドラム/SFX キット |
| | 音源フォーマット | | GM/XGlite | － |
| 効果 | タイプ | リバーブ | 9 種類 | 9 種類 |
| | | コーラス | 5 種類 | 5 種類 |
| | | ウルトラワイド ステレオ | 3 種類 | 3 種類 |
| | | マスターEQ | 6 種類 | 6 種類 |
| | | ハーモニー | 26 種類 | － |
| | | アルペジオ | 150 種類 | － |
| | ファン クシ ョン | メロディーキャン セル | ○ | － |
| | | デュアル | ○ | － |
| | | スプリット | ○ | － |
| | | パネルサステイン | ○ | |
| 伴奏ス タイル | プリセットスタイル数 | | 158 | 100 |
| | フィンガリング | | マルチフィンガリング | |
| | スタイルコントロール | | スタイルオン/オフ、シンクロススタート、スタート/スト ップ、イントロ/エンディング/rit.、メイン/フィルイン | |
| | ミュージックデータベース | | 100 | － |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------------|--|---|
| | ワンタッチセッティング | | ○ | |
| 録音/再生 | 内蔵曲数 | | 154(12 コードスタディ、 40 コードプログレッション含む) | 102 (12 コードスタディ含む) |
| | 録音 | 録音曲数 | 5 | 1 |
| | | 録音トラック数 | 2 | 1 |
| | | データ容量 | 約 10,000 音符 | 約 300 音符 |
| ファンクション | レッスン | | ソングマスター、 1 お手本 2 タイミング 3 マイペース、 フレーズ練習、A-B リピート、 コード辞書、コードプログレ ッション | 1 お手本 2 タイミング 3 マイペース、 A-B リピート、コード辞書 |
| | レジストレーションメモリー | | 9 | - |
| | 全体設定 | メトロノーム | ○ | |
| | | テンポ | 11~280 | |
| | | トランスポーズ | -12~0~+12 | |
| | | チューニング | 427.0~440.0~453.0Hz(約 0.2Hz 単位) | |
| | | デュオモード | ○ | |
| | その他 | ピアノボタン | ○ | |
| メモリー/ 接続端子 | メモリー | 内蔵メモリー | 約 1.7MB | - |
| | 接続端子 | USB TO HOST | ○ | - |
| | | 外部出力 (OUTPUT) | ヘッドフォン兼用 (ステレオ標準) | |
| | | ペダル | サステイン | |
| | | 外部入力 (AUX IN) | ○ (ステレオミニ) | |
| アンプ/ス ピーカー | アンプ出力 | | 2.5W+2.5W | |
| | スピーカー | | 12cm×2 | |
| 電源部 | 電源 | | 電源アダプター : PA-3C | |
| | 電池(別売) | | 単 3 (1.5V) アルカリ乾電池/マンガン乾電池×6 本、 または単 3 (1.2V) ニッケル水素電池 (充電式) ×6 本 | |
| | 消費電力 | | 15W(PA-3C 使用時) | 8W(PA-3C 使用時) |
| | 電池寿命 | | アルカリ電池で約 8 時間 | アルカリ電池で約 17 時間 |
| | オートパワーオフ機能 | | ○ | |
| 付属品 | | | 取扱説明書、電源アダプター、ソングブック、保証書、 譜面立て、ユーザー登録のご案内 | |

○オプション(別売)

●PSR-E353

- ・ソフトケース : SCC-51 6,000 円(税抜)/SCC-52 8,000 円(税抜)
- ・キーボードスタンド : L-2L 4,000 円(税抜)/L-2C 6,000 円(税抜)
- ・フットスイッチ : FC5 1,500 円(税抜)/ FC4A 3,700 円(税抜)
- ・iPhone/iPod touch/iPad 用 USB MIDI インターフェース : i-UX1 オープンプライス

●PSR-E253

- ・ソフトケース : SCC-51 6,000 円(税抜)/SCC-52 8,000 円(税抜)
- ・キーボードスタンド : L-2L 4,000 円(税抜)/L-2C 6,000 円(税抜)
- ・フットスイッチ : FC5 1,500 円(税抜)/ FC4A 3,700 円(税抜)